

Как создать и работать с защищенным разделом

Приведение устройства к заводскому состоянию

Для нового устройства Рутокен ЭЦП 2.0 Flash выполнение этого шага не является обязательным.

Выполните команду

```
rtadmin.exe -f -q
```

На устройстве Рутокен ЭЦП 2.0 Flash начнет мигать светодиод. После того, как мигание прекратится, в **Командной строке** отобразится сообщение об окончании. Также отобразится информация об устройстве (ID, PIN-коды и др).

Создание специального PIN-кода для защиты Flash-памяти

Для создания специального PIN-кода для защиты Flash-памяти укажите команду:

```
rtadmin.exe -q -c <PIN- > -B l3 <PIN- >
```

Создание раздела

Создание скрытого защищённого раздела:

```
rtadmin.exe -q -o <PIN- > -F 1 < > l3 hi
```

На предложение системы отформатировать разделы ответьте **НЕТ**.

Открытие защищенного раздела

```
rtAdmin.exe -q -C 1 rw t -O l3 <PIN- >
```

Изменение стандартных PIN-кодов токена

Для изменения PIN-кода Администратора укажите следующую команду:

```
rtadmin.exe -q -o <PIN- > -a <PIN- >
```

Для изменения PIN-кода Пользователя укажите следующую команду:

```
rtadmin.exe -q -c <PIN- > -u <PIN- >
```