

RU1018

Запись данных на флеш-память Рутокен ЭЦП Flash

Запись данных ISO-образа на Рутокен ЭЦП Flash выполняется с помощью "Утилиты управления Flash-памятью".



Утилита используется преимущественно операторами удостоверяющих центров для работы с флеш-памятью Рутокен ЭЦП Flash.

Перед работой с "Утилитой управления Flash-памятью" убедитесь, что на вашем компьютере установлены ["Драйверы Рутокен"](#).

Загрузить "Утилиту управления Flash-памятью" можно на нашем [сайте](#)

Установка утилиты не требуется. После окончания загрузки файла запустите **RutokenFlashTool.exe**

После подключения ключевого идентификатора Рутокен ЭЦП Flash к USB-порту, он должен отобразиться в поле "Устройство".

Флаг "Отображать flash-раздел в устройствах и дисках компьютера" устанавливается если необходимо отобразить содержимое флэш-памяти. В противном случае флаг не устанавливается и, после применения изменения, флэш-раздел становится скрытым.

В поле "Имя flash-раздела" укажите произвольное имя для создаваемого диска.

С помощью кнопки "Обзор..." укажите путь к предварительно подготовленному ISO-образу на компьютере и нажмите кнопку "Начать".

Не отключайте Рутокен до завершения операции, в противном случае он может выйти из строя!

Во время записи ISO-образа на флеш-память, Рутокен будет несколько раз автоматически переподключен к компьютеру. По завершению операции - вы получите сообщения об успешной записи.

Утилита форматирования Рутокен ЭЦП Fla...

Устройство

Aktiv Rutoken ECP 0

Общий объем flash-диска: 3,7 Гбайт

☒ Отображать flash-раздел в устройствах и дисках компьютера

Имя flash-раздела: TEST

Имя CD-ROM раздела задается при создании ISO-образа

Данные для раздела, эмулирующего CD-ROM

ISO-образ, все данные из которого попадут в этот раздел.
Остальная память будет отведена под раздел с полным доступом

C:/Users/ /Desktop/test.iso Обзор...

Размеры разделов после форматирования

Размер раздела CD-ROM: 1 Мбайт

Размер раздела с полным доступом: 3,7 Гбайт

Сброс к заводскому состоянию Начать Выйти

Утилита форматирования Рутокен ЭЦП Fla...

Устройство

Общий объем flash-диска: -

☒ Отображать flash-раздел в устройствах и дисках компьютера

Имя flash-раздела:

Имя CD-ROM раздела задается при создании ISO-образа

Данные для раздела, эмулирующего CD-ROM

ISO-образ, все данные из которого попадут в этот раздел.
Остальная память будет отведена под раздел с полным доступом

C:/Users/ /Desktop/test.iso Обзор...

Размеры разделов после форматирования

Размер раздела CD-ROM: 1 Мбайт

Размер раздела с полным доступом: -

Сброс к заводскому состоянию Начать Выйти

Утилита форматирования Рутокен ЭЦП Flash

Пожалуйста, ждите...

Не отключайте Рутокен до завершения операции!

63%

