10. Настройка времени

Время на устройстве всегда должно быть актуальное, для корректной генерации сертификатов.


Если время на устройстве будет некорректным, интерфейс будет заблокирован, пока время не будет синхронизировано.

Синхронизировать время можно с:

1) Клиентской машиной

Для этого перейдите в меню: "Управление устройством" - "Настройка времени".

Выберите "Синхронизировать с клиентом" и сохраните изменения.



2) NTP-сервером

Для этого перейдите в меню: "Управление устройством" - "Настройка времени".

Выберите "Синхронизировать с NTP-сервером", укажите адрес сервера и сохраните изменения.

