3. Как сбросить настройки сети?

Если вы забыли IP адрес устройства, или неправильно ввели его при настройке, и веб-интерфейс больше недоступен, настройки можно изменить вручную.

Получить доступ к консоли устройства

Отредактируйте файл конфигурации */etc/network/interfaces.* Например, так:

```
$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

И измените в нем:

```
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.254
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.8.4
pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules
```

Где:

- `iface eth0 inet static` - указывает, что интерфейс (`iface eth0`) находится в диапазоне адресов IPv4 (`inet`) со статическим ip (`static`);
- `address 192.168.0.1` - указывает, что IP-адрес (address) нашей сетевой карты 192.168.0.1;
- `netmask 255.255.255.0` - указывает, что наша маска подсети (netmask) имеет значение 255.255.255.0;
- `gateway 192.168.0.254` - адрес шлюза (`gateway`) по умолчанию 192.168.0.254;
- `auto eth0` - указывает системе, что интерфейс `eth0` необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
- `dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.8.4 - DNS ,`

Сохраните файл и закройте редактор. В данном примере (редактор nano) - нажмите Ctrl+X, затем Y, убедитесь, что «Имя файла для записи» - /etc/network/interfaces и нажмите Enter.

Перезагрузите устройство для применения изменений. Сделать это можно, например, командой sudo init 6.

После успешной перенастройки, на указанном IP адресе должен быть доступен веб-интерфейс системы. В данном случае по адресу https://192.168.0.1

Нужно ввести логин RutokenVpn и пароль RutokenVpn (если вы его не меняли) и еще раз произвести настройку сети из WEB-интерфейса.