

Минимальные знания для работы с Рутокеном в Windows

С чего начать работу с Рутокен в Windows?

Установите комплект "Драйверы Рутокен для Windows". Загрузите его с сайта Рутокен:

<https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows>

Как проверить, что Рутокен работает?

Запустите Панель управления Рутокен, в раскрывающемся списке **Подключенные Рутокен** выберите название подключенного устройства, нажмите **Ввести PIN-код** и укажите PIN-код Пользователя. Если эти действия выполняются без ошибок, то Рутокен работает.

Как узнать модель, подключенного к компьютеру устройства Рутокен?

Запустите Панель управления Рутокен и выберите необходимое устройство. Нажмите **Информация**. В поле **Модель** указано название модели устройства Рутокен.

Что такое PIN-код Пользователя? Какой PIN-код Пользователя установлен по умолчанию?

Это пароль, который используется для доступа к основным функциям Рутокена. PIN-код Пользователя, установленный по умолчанию, 12345678.

Что такое PIN-код Администратора? Какой PIN-код Администратора установлен по умолчанию?

Это пароль, который используется для доступа к административным функциям устройства Рутокен. PIN-код Администратора, установленный по умолчанию, 87654321.

Как изменить PIN-код Пользователя?

Запустите Панель управления Рутокен, выберите название устройства и введите PIN-код Пользователя. В секции **Управление PIN-кодами** нажмите **Изменить**, два раза введите новый PIN-код Пользователя и нажмите **ОК**.

Как изменить PIN-код Администратора?

Запустите Панель управления Рутокен, выберите название устройства, установите переключатель в положение **Администратор** и введите PIN-код Администратора.

В секции **Управление PIN-кодами** нажмите **Изменить**, два раза введите новый PIN-код Администратора и нажмите **ОК**.

Как посмотреть действителен ли сертификат, сохраненный на устройстве Рутокен?

Запустите Панель управления Рутокен, перейдите на вкладку **Сертификаты** и щелкните по строке с необходимым сертификатом. Если сертификат действительный, то в верхней части окна отобразится зеленая галочка и статус "**Сертификат действителен**". Срок действия сертификата указан в таблице сертификатов в столбце **Истекает**.