

OpenOTP

Для создания аккаунта:

1. В адресной строке браузера укажите адрес:
<https://www.rcdevs.com/demo/web-authentication-openotp/OTP/>
2. Нажмите **Create your demo account now**.
3. Заполните необходимые поля и нажмите **Next**. В результате аккаунт будет создан.

Добавление устройства к аккаунту

Чтобы добавить Рутокен OTP к аккаунту:

1. Подключите Рутокен OTP к компьютеру.
2. В адресной строке браузера укажите адрес:
<https://www.rcdevs.com/demo/>
3. Щелкните по строке **Configure your Account**.
4. В окне **User Self-Service Desk** введите логин и пароль от аккаунта и нажмите **Login**.



5. Перейдите на вкладку **OTP**.
6. В раскрывающемся списке **Primary OTP Method** выберите значение **Token**.

7. В раскрывающемся списке **View My** выберите значение **Primary Token**.

User Self-Service Desk

RCDevs
security solutions

[Home](#) [OTP](#) [FIDO](#) [App Keys](#) [SSH](#) [TIQR](#) [SSO](#) [PKI](#) [Logout](#)



Register OTP Token(s) to authenticate at *RCDevs Online Demos*.
Move your cursor on the (i) icons below for more information.

Authentication Settings

Primary OTP Method:

Token

Fallback OTP Method:

[Not Set]

OTP Challenge Timeout:

90 Seconds

Enable Push Login:

☒ Yes ☐ No

Emergency OTP:

[Not Set]

View My

Primary Token

OTP Token Status:

Not Registered

User Statistics

Login Count:

No success & No failure

Last Login:

Never

Blocking Status:

Account active (0 login failed)

 [Download Token](#)

 [Register Token](#)

 [Resync Token](#)

 [Test Login](#)

 [Build OTP List](#)

 Provided by **RCDevs Online Demos**

8. Щелкните по ссылке **Register Token**.

9. Установите переключатель **I use another Token (Manual Registration)**. Откроется страница для ввода секретного ключа.

10. В раскрывающемся списке **Token Type** выберите значение **OATH HOTP (Event-Based)**.

11. В раскрывающемся списке **Key Mode** выберите необходимое значение. Дальнейшие действия будут зависеть от того, какое значение вы выбрали.

12. Если вы выбрали значение **Key generated by Server**, то нажмите **Register** и для подтверждения операции добавления нажмите **OK**. В результате Рутокен OTP добавится к аккаунту.

User Self-Service Desk



You must first register your Software or Hardware Token to start using it.
The registration consists in synchronizing a Secret Key and an initial Token state.

Instructions to register your Software Token:

1. [Install the Software Token](#) on your mobile device.
2. Start a new registration on the Token and adjust the parameters below.
3. Click the 'Register' button below.



☐ I use a Hardware Token (Inventoried)
☐ I use a Yubikey Token (Inventoried / YubiCloud)
☐ I use a QRCode-based Authenticator (Time-based)
☐ I use a QRCode-based Authenticator (Event-based)
☒ I use another Token (Manual Registration) i

Register As: Primary Token v

Token Type: YUBIKEY (Event-Based) v i

Key Mode: Key generated by Server v i

Key Format: Hex (Default) v i

Secret Key: 4c1a8499959319732e986e470ef82b72 i

Private ID: f4744dc39503 i

Public ID: gfifkcvltkdv i

Register
Cancel


Provided by RCDevs Online Demos

View My
Primary Token
i

OTP Token Status: Ok (Disable) (Unregister) i

Token Type: Yubikey (176 bits)

User Statistics

Login Count: No success & No failure

Last Login: Never

Blocking Status: Account active (0 login failed)

13. Если вы выбрали значение **Key generated by Token (Default)**, то в поле **Secret Key** вставьте секретный ключ, который вы скопировали на этапе [настройки устройства Рутокен OTP](#), нажмите **Register** и для подтверждения операции добавления нажмите **OK**. В результате Рутокен OTP добавится к аккаунту.
14. После этого Рутокен OTP можно передать пользователю.

Вход в аккаунт с помощью устройства Рутокен OTP

Чтобы войти в аккаунт:

1. Подключите Рутокен OTP к компьютеру.
2. В адресной строке браузера укажите адрес:
<https://www.rcdevs.com/demo/web-authentication-openotp/OTP/>

3. В поле **Username** введите логин.
4. В поле **Password** введите пароль.
5. Нажмите **Login**.
6. Нажмите на кнопку на устройстве Рутокен OTP.
7. В поле **OTP Password** отобразится скрытый одноразовый пароль, который сгенерируется на устройстве Рутокен OTP или на сервере (зависит от выбранных настроек).
8. Нажмите **Continue**. В результате вы зайдете в свой аккаунт.