


PU1007

Политики безопасности смены PIN-кода Пользователя для Рутокен

При форматировании электронных идентификаторов Рутокен, может быть выбрана одна из трех политик смены PIN-кода Пользователя:

- Пользователь
- Администратор
- Пользователь и Администратор



Внимание




Обращаем ваше внимание, что при форматировании всё содержимое идентификатора Рутокен удаляется безвозвратно.

Пользователь

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести только после ввода текущего PIN-кода Пользователя.

Внимание! При выборе режима "Пользователь" становятся невозможны следующие операции:

- инициализация токена через PKCS#11 посредством `C_InitToken()`
- смена PIN-кода Администратора при использовании *Microsoft Base Smart Card Crypto Provider*



Форматирование токена

Имя токена

Пользователь

☒ Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код 

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода ▼

Попытки ввода PIN-кода ▼

PIN-код Пользователя может менять:

☒ Пользователь

☐ Администратор

☐ Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

Администратор

☒ Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код 

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода ▼


Попытки ввода PIN-кода ▼

Администратор

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести только после ввода текущего PIN-кода Администратора.

Внимание! При выборе режима "Администратор" становится невозможна следующая операция:

- смена PIN-кода Администратора при использовании Microsoft Base Smart Card Crypto Provider



Форматирование токена

Имя токена

Пользователь

☒ Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код 

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода ▼

Попытки ввода PIN-кода ▼

PIN-код Пользователя может менять:

☐ Пользователь

☒ Администратор

☐ Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

Администратор

☒ Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код 

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода ▼

Попытки ввода PIN-кода ▼

Пользователь и Администратор

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести после ввода текущих PIN-кодов Пользователя или Администратора.

 **Форматирование токена** 

Имя токена

Пользователь

☒ Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода

6

Попытки ввода PIN-кода

10

PIN-код Пользователя может менять:

☐ Пользователь

☐ Администратор

☒ Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

Администратор

☒ Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода

6

Попытки ввода PIN-кода

10

Начать

Отмена