
# PU1007

## Политики безопасности смены PIN-кода Пользователя для Рутокен

При форматировании электронных идентификаторов Рутокен, может быть выбрана одна из трех политик смены PIN-кода Пользователя:

- Пользователь
- Администратор
- Пользователь и Администратор




Внимание


***Обращаем ваше внимание, что при форматировании всё содержимое идентификатора Рутокен удаляется безвозвратно.***

## Пользователь

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести только после ввода текущего PIN-кода Пользователя.

*Внимание! При выборе режима "Пользователь" становятся невозможны следующие операции:*

- *инициализация токена через PKCS#11 посредством C_InitToken()*
- *смена PIN-кода Администратора при использовании Microsoft Base Smart Card Crypto Provider*




## Администратор

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести только после ввода текущего PIN-кода Администратора.

*Внимание! При выборе режима "Администратор" становится невозможна следующая операция:*

- *смена PIN-кода Администратора при использовании Microsoft Base Smart Card Crypto Provider*



## Пользователь и Администратор

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести после ввода текущих PIN-кодов Пользователя или Администратора.

