

# RU1026

## Модель Рутокен Lite micro SD

Устройство Рутокен Lite, выполнено в виде карты памяти microSD, предназначено для работы на смартфонах и планшетах на базе Android.


Рутокен Lite micro SD содержит следующие типы памяти:

- Память смарт-карты, защищенная PIN-кодом, для хранения сертификатов и ключей - объем 320 Кбайт.
- Flash-память общего назначения, независимая от защищенной памяти токена - объем 8 ГБ.



Для использования Рутокен Lite micro SD на персональном компьютере под управлением операционной системы Windows, необходимо установить последнюю версию [Драйверов Рутокен](#) и включить поддержку работы с моделью Рутокен Lite micro SD:

Панель управления Рутокен - вкладка **Настройки** - раздел **Рутокен Lite micro SD** - галочка **Работать с Рутокен Lite microSD?**



После перезапуска Панели управления Рутокен настройки будут успешно применены.

Если вы будете работать с сертификатами КриптоПро, на Рутокен Lite micro SD нужно выполнить [дополнительную настройку](#) "КриптоПро CSP".