

Настройка Рутокен Lite, ЭЦП и Magistra в macOS 10.6 и более ранних

- [Изменение конфигурационного файла libccid](#)
- [Проверка работоспособности](#)

Изменение конфигурационного файла libccid

Рутокен ЭЦП, Рутокен Lite и Рутокен Magistra являются устройствами, поддерживающими стандарт CCID.

За поддержку стандарта CCID в операционных системах Apple в pcsc-lite отвечает модуль libccid. Модуль libccid имеет конфигурационный файл с описанием устройств, проверенных автором модуля на совместимость.

Если Вы используете macOS 10.7 Lion или новее, то ничего делать не нужно - Рутокен заработает автоматически.

Пользователям более ранних версий необходимо добавить в конфигурационный файл запись о Рутокен.

Для этого нужно:

1. Открыть в любом текстовом редакторе конфигурационный файл, находящийся по адресу /usr/libexec/SmartCardServices/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist, с правами суперпользователя. Это можно сделать через Терминал командой

```
$ sudo nano /usr/libexec/SmartCardServices/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist
```

и последующим введением пароля суперпользователя.

2. Используя сочетания клавиш **Ctrl+Y** и **Ctrl+V** и стрелки для навигации по файлу, добавить следующие строки:

Для Рутокен ЭЦП	Для Рутокен Lite	Для ранних моделей Рутокен Magistra:	Для более поздних моделей Рутокен Magistra
в массиве <key>ifdVendorID</key> добавить <string>0x0A89</string>	в массиве <key>ifdVendorID</key> добавить <string>0x0A89</string>	в массиве <key>ifdVendorID</key> добавить <string>0x0A89</string>	в массиве <key>ifdVendorID</key> добавить <string>0x0A89</string>
в массиве <key>ifdProductID</key> добавить <string>0x0030</string>	в массиве <key>ifdProductID</key> добавить <string>0x0025</string>	в массиве <key>ifdProductID</key> добавить <string>0x0060</string>	в массиве <key>ifdProductID</key> добавить <string>0x0061</string>
в массиве <key>ifdFriendlyName</key> добавить <string>Aktiv Rutoken ECP</string>	в массиве <key>ifdFriendlyName</key> добавить <string>Aktiv Rutoken lite</string>	в массиве <key>ifdFriendlyName</key> добавить <string>Aktiv Rutoken Magistra</string>	в массиве <key>ifdFriendlyName</key> добавить <string>Aktiv Rutoken Magistra</string>

Для использования нескольких моделей Рутокен необходимо добавить информацию для каждой из них.

3. Выйти из редактора сочетанием клавиш **Ctrl+X** и сохранить файл нажатием кнопки **Y** и затем **Enter**.

Также Вы можете скачать уже [исправленный файл](#) и заменить им свой (взят из Ubuntu 11.10)

```
$ sudo cp <___> /usr/libexec/SmartCardServices/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist
```

Проверка работоспособности

1. Подключите Рутокен и запустите в Терминале утилиту pcscctest (предварительно должен быть запущен сервис pcscd). В качестве номера считывателя укажите 1. Утилита выдаст длинный лог с упоминанием подключенного устройства.

```
drivers — bash — 80x38
MUSCLE PC/SC Lite Test Program

Testing SCardEstablishContext : Command successful.
Testing SCardGetStatusChange : Command successful.
Please insert a working reader : Command successful.
Testing SCardListReaders : Command successful.
Reader 01: Aktiv Rutoken ECP 00 00
Enter the reader number : 1
Waiting for card insertion

Testing SCardConnect : Command successful.
Testing SCardStatus : Command successful.
Current Reader Name : Aktiv Rutoken ECP 00 00
Current Reader State : 0x34
Current Reader Protocol : 0x1
Current Reader ATR Size : 15 (0xf)
Current Reader ATR Value : 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1
Testing SCardDisconnect : Command successful.
Testing SCardReleaseContext : Command successful.
Testing SCardEstablishContext : Command successful.
Testing SCardGetStatusChange : Command successful.
Please insert a working reader : Command successful.
Testing SCardListReaders : Command successful.
Reader 01: Aktiv Rutoken ECP 00 00
Enter the reader number : 1
Waiting for card insertion

Testing SCardConnect : Command successful.
Testing SCardStatus : Command successful.
Current Reader Name : Aktiv Rutoken ECP 00 00
Current Reader State : 0x34
Current Reader Protocol : 0x1
Current Reader ATR Size : 15 (0xf)
Current Reader ATR Value : 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1
Testing SCardDisconnect : Command successful.
Testing SCardReleaseContext : Command successful.

PC/SC Test Completed Successfully !
```

2. Остановите сервис pcscd, если он запущен, и запустите его вручную в отладочном режиме в Терминале:

```
# killall pcscd
# /usr/sbin/pcscd -afd
```

Если устройство работает, то при подключении/отключении вы заметите его упоминание в отладочном логге.

```
drivers — bash — 80x23
daemon.c:585:main() pcsc-lite 1.4.0 daemon ready.
/SourceCache/SmartCardServices_Executables/SmartCardServices-55105/src/PCSC/read
erfactory.c:780:RFInitializeReader() Attempting startup of Aktiv Rutoken ECP 00
00 using /usr/libexec/SmartCardServices/drivers/ifd-ccid.bundle
/SourceCache/SmartCardServices_Executables/SmartCardServices-55105/src/PCSC/read
erfactory.c:506:RFBindFunctions() Binding driver functions
/SourceCache/SmartCardServices_Executables/SmartCardServices-55105/src/PCSC/read
erfactory.c:642:RFBindFunctions() Loading IFD Handler 3.0
ifdhandler.c:1532:init_driver() Driver version: 1.3.11
ifdhandler.c:1545:init_driver() LogLevel: 0x0003
ifdhandler.c:1565:init_driver() DriverOptions: 0x0000
ifdhandler.c:82:IFDHCreateChannelByName() lun: 0, device: Aktiv Rutoken ECP
ccid_usb.c:285:OpenUSBBByName() Manufacturer: Ludovic Rousseau (ludovic.rousseau@
free.fr)
ccid_usb.c:295:OpenUSBBByName() ProductString: Generic CCID driver
ccid_usb.c:301:OpenUSBBByName() Copyright: This driver is protected by terms of t
he GNU Lesser General Public License version 2.1, or (at your option) any later
version.
ccid_usb.c:494:OpenUSBBByName() Can't claim interface 004/004-0a89-0030-00-00: Un
defined error: 0
ifdhandler.c:104:IFDHCreateChannelByName() failed
/SourceCache/SmartCardServices_Executables/SmartCardServices-55105/src/PCSC/read
erfactory.c:819:RFInitializeReader() Open Port 4300000 Failed (Aktiv Rutoken ECP
```

